



101477 - Scrocco ridotto Protect serratura comando cilindro E 55


Disegni tecnici



Scrocco ridotto	serratura comando cilindro	Protect		E 55	10	101477

Scrocco reversibile

Montaggio dello scrocco ridotto



- 1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite
- 2.) Estrarre lo scrocco
- 3.) Estrarre la vite
- 4.) Girare lo scrocco smussato e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta (e) dell'invito (d) nell'apertura del frontale (b). Fare attenzione se l'apertura è a destra o a sinistra. Dopo premere lo scrocco fino in fondo.
- 5.) Conficcare completamente lo scrocco smussato e avvitare la vite dal retro della serratura (momento torcente tra min. 1,5 Nm e max. 2 Nm). Verificare il corretto funzionamento!

- a) frontale
- b) cavità frontale
- c) scrocco
- d) inserto scrocco
- e) linguetta scrocco