


Disegni tecnici




		<u>* *</u>	Ø	L			N≌
argento	gr. 1	25	424 - 742	1.128	4	10	U42802

Tabella punti di chiusura

N≌	0	Z1	Z2	
U42802	1	100		

Montaggio della cremonese e della chiusura superiore




- Posizionare simmetricamente la chiusura superiore (1) e la cremonese (2)
- Chiusura superiore: accorciare sul lato sinistro di 57 mm
- Cremonese: acccorciare sul lato sinistro 23 mm




- Lubrificare l'asta mobile in prossimità dei nottolini. Agganciare la chiusura superiore (1) destra (dentatura a filo) e spingere il frontale sotto la copertura della cerniera.
- Spostare l'aggancio dentato a filo cerniera. Agganciare la cremonese ed avvitarla sulla piastra di base (3)
- Spingere le estremità frontali della cremonese e della chiusura superiore sotto le ali della cerniera di sinistra Dopo il montaggio la chiusura deve scorrere facilmente nella battuta del battente.

Fresatura per cremonese



Calcolo della lunghezza dei componenti





Sezione Bilico tondo - 100 kg

