

Levetta di trascinamento Class




Utilizzo

Per movimentare l'anta, utilizzare la levetta di trascinamento.

L'impugnatura ergonomica consente di superare la resistenza dei sistemi di ammortizzo delle porte scorrevoli.

Fissaggio

Necessaria vite 4x20 mm, seconda vite aggiuntiva opzionale (le viti non sono incluse nella confezione).



Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B08986.00.XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.