SYSTEM 1700 80 120

www.k-group.com

MADE IN ITALY

KRONA KOBLENZ

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу



1 ABS → Lp ≥ 619
2 ABS → Lp ≥ 953
ABS U → Lp ≥ 744 ≤ 952



80 kg























80 kg





120 kg









TKKZMTEC02300 - 07_2017

SYSTEM 1700 80 120

www.k-group.com

MADE IN ITALY

KRONA KOBLENZ

Istruzioni di Montaggio - Instrucciones de montaje - Montageanleitung - Assembling Instructions - Instructions de Montage - Montagehandleiding - Инструкции по монтажу

1ABS



2ABS



ABSU





(I) Lp= Larghezza pannello
Hp= Altezza pannello (compresa pinza)
Spv= Spessore vetro (8-10-12 mm)
Hv= Altezza pannello vetro (solo vetro)
HS1 / HS2 / HL1 / HL2 / HF1 / HF2= Altezza fissaggi parete
NB: tutte le altezze si riferiscono all'utilizzo di viti lunghezza 38 mm date in dotazione.

(E) LP= Anchura panel
Hp= Altura panel (incluida mordaza)
Spv= Espesor vidrio (8-10-12 mm)
Hv= Altura hoja cristal (solo vidrio)
HS1 / HS2 / HL1 / HL2 / HF1 / HF2= Altura fijación pared
NOTA: todas las alturas se consideran tomadas usando los tornillos de 38 mm de largo en dotación.

(D) Lp= Türblattbreite
Hp= Türblatthöhe (inklusive Zange)
Spv= Glasstärke (8-10-12 mm)
Hv= Glastürblatthöhe (nur Glas)
HS1 / HS2 / HL1 / HL2 / HF1 / HF2= Wandbefestigungshöhen
P.S. alle Höhen beziehen sich auf den Gebrauch der Schrauben Länge 38 mm, die mitgeliefert wurden.

(UK) Lp= Door leaf width
Hp= Door leaf height (incl. clamp)
Spv= Glass thickness (8-10-12 mm)
Hv= Glass panel height (only glass)
HS1 / HS2 / HL1 / HL2 / HF1 / HF2= Wall fixing heights
N.B. all heights are referred to the use of screws having 38 mm length included in the kit.

(F) Lp= Largeur vantail
Hp= Hauteur vantail (pince incluse)
Spv= Epaisseur verre (8-10-12 mm)
Hv= Hauteur panneau de verre (verre uniquement)
HS1 / HS2 / HL1 / HL2 / HF1 / HF2= Hauteur fixation parois
NB: toutes les hauteurs se réfèrent à l'utilisation des vis de 38 mm fournies dans l'emballage.

(RUS) Lp= Ширина панели
Hp= Высота панели (включая зажимы)
Spv= Толщина стекла (8-10-12 мм)
Hv= Высота панели из стекла (только стекло)
HS1 / HS2 / HL1 / HL2 / HF1 / HF2= Высота фиксации стены
P.S. : все размеры высоты подразумевают использование винтов длинной 38 мм, находящихся в наборе.

TKKZMTEC02300 - 07_2017