


55821 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro argento F1

Disegni tecnici



argento	F1	55	28	7	anodizzato	20	55821

Schema di foratura


Rosetta con perni Ø 12

I perni hanno la funzione di conferire maggiore stabilità alla martellina.
a) Foratura consigliata su finestra in legno per evitare lo scasso per la scatola della cremonese Multi.
Foro centrale diam. 25 mm
Foro perni diam. 12 mm
b) Foratura per finestre in PVC già con scasso per la scatola cremonese completa di inserti
Foro centrale diam. 12 mm
Foro perni diam. 12 mm



55821 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro argento F1


Rosetta liscia



Adatta per profilati in PVC nei quali la struttura a camere e/o la presenza del rinforzo permette di avvitare direttamente sul profilato, anziché negli inserti.

Montaggio


Calcolo lunghezza viti



X = 8 mm: Harmony, Symphony
X = 9,5 mm: Rhapsody
Ü = Battuta
V = Scostamento




55821 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro argento F1





55821 - Martellina Harmony con scatto a 90° con perni 10/12 senza quadro argento F1

Utilizzo



Informazioni generali sul prodotto

