




my





smooove®

COMANDI A PARETE SENZA FILI

HOME MOTION by
somfy®





guarda

UN LOOK INNOVATIVO ED ELEGANTE, IN ARMONIA CON TUTTI I TIPI DI INTERNI.



Pure



Silver Mat



Silver Lounge



Black



Light Bamboo



Amber Bamboo



Cherry




Walnut

Design all'avanguardia.

Smoove dà il giusto accento al tuo stile e alla tua personalità. Con Smoove crei il tuo stile e giochi con i colori che ti piacciono di più. Smoove sarà sempre attuale. Le sue linee semplici e lineari sfidano il tempo. Smoove si integra in qualsiasi stile d'interno.

tocca

LA TECNOLOGIA «TOUCH SENSITIVE» INTERAGISCE CON TE IN MODO INTUITIVO.



Il tuo tocco d'autenticità.

I 5 moduli sono stati disegnati per integrarsi con tutte le cornici Smoove.
Basta sfiorare con un dito la direzione voluta ed il tuo comando si realizza magicamente.

¹Disponibile solo in tecnologia io - ²Disponibile solo in tecnologia RTS

senti

LA SEMPLICITÀ; TUTTO È FLUIDO E RAPIDO...

Smoove

Per le aperture VERTICALI:

Tapparelle, veneziane,
tende da sole,
tende interne, porte di
garage, etc.



Salita

Stop
+ posizione preferita "my"

Discesa

Per le aperture ORIZZONTALI:

Tende orizzontali, persiane,
cancelli, etc.



Apertura

Stop
+ posizione preferita "my"

Chiusura

Libertà di installazione.

Smoove si installa senza bisogno di cavi elettrici (funziona a pile) quindi può essere posizionato ovunque: non danneggerai le pareti di casa e non sarai più legato ai punti luce.

ascolta

UN SUONO DOLCE CHE ACCOMPAGNA IL MOVIMENTO DELLE TUE DITA.


Funzione Auto/Manuale

Disponibile solo nella versione io-homecontrol.

La funzione auto/manuale consente di azionare la tua tenda o la tua tapparella localmente escludendo il comando centralizzato.

«my»

Sfiora «my» per avere immediatamente la tua posizione preferita per la tapparella o lo screen... Semplice da programmare e da modificare.



Indicatore di batteria

Potrai sapere in anticipo quando sostituire la tua batteria.



La flessibilità della tecnologia radio.

Smoove muove le applicazione tramite la tecnologia io-homecontrol®, protocollo radio bidirezionale per la casa intelligente, e ti mette in comunicazione con tende, tapparelle, screen... regalandoti più comfort, sicurezza e risparmio energetico.



Disponibile anche in tecnologia radio RTS.

Somfy Italia srl
via Copernico 38/40
20090 Trezzano sul Naviglio - MI

T +39 02 48 47 181

F +39 02 44 55 148

info@somfy.it

www.somfy.it



HOME MOTION by
somfy



1. DESCRIZIONE

Smoove Origin io è un punto di comando wireless da parete compatibile con tutti i ricevitori e motori io-homecontrol.

2. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Ad ogni pressione esercitata su un tasto, il trasmettitore invia un segnale e il LED lampeggia per il tempo in cui rimane premuto (se il LED rimane spento il comando non è stato inviato e si prega di cambiare la batteria).

**3. AVVERTENZE**


Il mancato rispetto di queste istruzioni annulla la responsabilità e la garanzia SOMFY. SOMFY non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi cambiamento alle norme e agli standard introdotti dopo la pubblicazione di questa guida. Con la presente SOMFY dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo internet www.somfy.com/CE ed è utilizzabile in tutti i paesi della comunità europea.

4. MONTAGGIO DEL TRASMETTITORE

ATTENZIONE: L'utilizzo di apparecchiature radio (ad esempio, cuffie radio Hi-Fi) funzionanti alla stessa frequenza potrebbero causare interferenze e compromettere le prestazioni del prodotto. La struttura dell'edificio in cui viene utilizzato il prodotto potrebbe ridurre la portata della trasmissione radio. La portata della trasmissione radio è di 15 m attraverso 2 pareti di calcestruzzo. Non installare mai Smoove Origin io in prossimità di superfici metalliche in quanto potrebbero ridurre la portata della trasmissione radio. Prima di installare Smoove Origin io, verificare la portata della trasmissione radio. Questo prodotto deve essere installato su una parete interna e SOMFY consiglia che tale superficie sia piatta.

1. Fissare la piastra di montaggio con viti (distanza di 55mm - Somfy consiglia di utilizzare viti a testa conica Ø 3mm).
2. Fissare il telaio alla piastra di montaggio (con la tacca rivolta verso il basso).
3. Fissare il modulo Smoove Origin io nel gruppo.


NB: prima di riagganciare la placca frontale si consiglia di procedere alla programmazione del trasmettitore.

**5. PROGRAMMAZIONE DEL PRIMO SMOOVE ORIGIN IO**


Consultare la guida all'installazione del motore io.

6. AGGIUNGERE O CANCELLARE UN COMANDO (con l'aiuto di un trasmettitore già memorizzato)**Aggiungere un comando**

- Premere il tasto **PROG** (circa 2") di un trasmettitore già memorizzato (**n.1**) fino a quando si accende il LED nel ricevitore o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che è entrato in modalità di programmazione.
- Premere il tasto **PROG** (circa 0,5") del trasmettitore che si vuole aggiungere (**n.2**). Il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che l'indirizzo del nuovo trasmettitore è stato memorizzato.
- A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.

**Cancellare un comando**

- Premere il tasto **PROG** (circa 2") del trasmettitore che si vuole mantenere (**n.1**) fino a quando si accende il LED nel ricevitore o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che è entrato in modalità di programmazione.
- Premere il tasto **PROG** (circa 0,5") del trasmettitore che si vuole cancellare (**n.2**) fino a quando il LED sul ricevitore lampeggia per circa 5" o il motore si muove brevemente SU e GIU' indicando che il trasmettitore è stato cancellato.
- A questo punto il sistema esce automaticamente dalla fase di programmazione.




7. SOSTITUZIONE DI UN PUNTO DI COMANDO IO PERSO O ROTTO (con motore io-homecontrol)

Questa procedura di reset elimina tutti i punti di comando, ma mantiene le impostazioni relative a: finecorsa, posizione preferita my e sensori.

Attenzione! Effettuare la doppia interruzione di corrente solo per il prodotto da resettare!

- Portare il prodotto in posizione intermedia.
- 1. Interrompere l'alimentazione per 2 secondi.
- 2. Ripristinare l'alimentazione per 10 secondi.
- 3. Interrompere l'alimentazione per 2 secondi.
- 4. Ripristinare l'alimentazione:


- Il prodotto si muove per alcuni secondi (se il prodotto si trova in corrispondenza del limite superiore o inferiore, si muoverà brevemente avanti e indietro).
- 5. Premere il pulsante **PROG** sul nuovo Smoove Origin io fino a quando il prodotto controllato si muove avanti e indietro: tutti i punti di comando io-homecontrol vengono eliminati e il nuovo punto di comando verrà programmato.



8. SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il telaio con il relativo modulo Smoove Origin io.
2. Estrarre la batteria esaurita servendosi di uno strumento in plastica.
3. Inserire una batteria dello stesso tipo con il lato contrassegnato con il segno più (+) visibile.
4. Inserire la batteria nell'apposito vano.
5. Fissare nuovamente il telaio e il modulo Smoove Origin io.

ATTENZIONE: non manomettere in alcun modo la batteria al Litio presente nel trasmettitore. In caso di sostituzione si raccomanda di gettare la batteria scarica negli appositi contenitori per pile scariche presenti in ogni comune.



9. DATI TECNICI

Materiale	ABS & PC
Colore	Atrio
Dimensioni	80 x 80 x 10 mm
Grado di protezione	IP 30 (uso interno)
Peso	circa 24 gr
Alimentazione	Batteria al Litio tipo CR2430 - 3 V
Frequenza	868,95 MHz
Temperatura	Di funzionamento 0°C / +60°C - Di stoccaggio -30°C / +70°C
Antenna	Integrata
Portata	Min: 15m attraverso 2 muri maestri

Somfy Italia s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.

Denominazione	Smoove Origin io
Codice articolo	1811066
Gamma	Trasmettitori io


DESCRIZIONE

Il trasmettitore Smoove Origin io è un comando wireless da parete per il controllo di prodotti dotati di tecnologia io-homecontrol. Compatibile con tutti i prodotti io.

- Comandi: Salita, Stop (My) e Discesa
- Funzioni per la regolazione di prodotti io
- Adattatore per DIN 50 x 50 (49075)
- Composizione prodotto: 1 Modulo Smoove io, 1 Placca di finitura, 1 Piastra di montaggio



Modulo Smoove Origin io



Placca Somfy Atrio



Piastra di montaggio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Box	Materiale	ABS & PC
	Colore	Atrio
	Dimensioni	Modulo 50 x 50 x 10mm Placca 80 x 80 x 10mm
Grado di protezione	Contro oggetti solidi e liquidi	IP30
Alimentazione	Tensione	Batteria 3V
	Tipo	CR 2430 x 1
	Durata (a temperatura ambiente)	60 mesi
Caratteristiche radio	Frequenza (protocollo io-homecontrol)	868,95MHz
Antenna		Integrata
Temperatura	di stoccaggio	da -30°C a +70°C
	di funzionamento	da 0°C a +60°C
Peso		24g
Normative CE	Sicurezza per l'utilizzatore	EN 60950-1:2006
	Salute dell'utilizzatore	EN 50371:2002
	Emissioni radio	EN 300 220-2 V2.1.2:2007 EN 300 220-1 V2.1.1:2006
	Compatibilità elettromagnetica	EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007 EN 301 489-3 V1.4.1:2002 EN 301 489-1 V1.8.1:2008

MONTAGGIO

La copertura di colore verde indica la tecnologia io

LED Verde

Salita

Stop (My)

Discesa

Prog

ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

18/007 R1

We, SOMFY, 50 Avenue du Nouveau Monde F-74300 CLUSES FRANCE,

declare under our sole responsibility that the SOMFY branded product:

SMOOVE ORIGIN IO**SMOOVE ORIGIN RS100 io**

when used as intended, according to its instructions, complies with the essential requirements of the following directives:

Radio equipment directive (RED) 2014/53/EU

Restriction of the use of certain Hazardous Substances directive (RoHS) 2011/65/EU

The following standards were applied to assess the conformity:

EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013

EN 62479:2010

EN 301489-1 V1.9.2:2011 ; EN 301489-3 V1.6.1:2013

EN 300220-1 V3.1.1:2017 ; EN 300220-2 V3.1.1:2017



CLUSES, 2018/08/28
Antoine CREZE
Group Quality Director



SOMFY
SOMFY ACTIVITES SA
Société Anonyme au Capital de 35.000.000 €
50, avenue du Nouveau Monde - B.P. 152
74307 CLUSES CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)4 50 96 70 00
RCS Annecy 303 970 230
Siret 303 970 230 00122 - Code APE 2711Z

The above signatory is also authorised to compile the technical file